



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR VE FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



AKÜ ŞARJ DOLUM REDİRESÖRÜ KULLANIM TALİMATI (FNMD – TL - 06)

1 - MAKSAT ve KAPSAM :

Makine ikmal Bakım ve Onarım Yöneticiliği personelinin akü şarj dolum redresörünü daha itinalı ve sağlık bir şekilde kullanmasıdır.

2. SORUMLULAR : Makine ikmal Bakım ve Onarım Yöneticiliği Personeli

3. UYGULAMA :

- 3.1. Akü bağlanacağı zaman redresör elektrik fişi takılır.
- 3.2. Artı ve eksi maşaları aküye bağlanır.
- 3.3. Düşük amperde cereyan verilerek akü dolumu yapılır.
- 3.4. Dolum işlemi bitince redresör şarj teli kapanır.
- 3.5. Artı ve eksi maşaları aküden sökülür.

HAZIRLAYAN
Fen İşleri Müdürü
Erkan DEMİR

ONAYLAYAN
Belediye Başkan Yardımcısı
Ali BAGRIK