



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR VE FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



HIZAR MOTORU KULLANMA ve BAKIM TALİMATI
(PBMD- TL – 05)

1- MAKSAT ve KAPSAM :

Bu talimatın maksadı, Birim çalışanların Hızır Motorunu daha elverişli bir şekilde kullanmasıdır

2- SORUMLULAR : Hızır motoru kullanıcıları

3- UYGULAMA :

3.1. HIZAR MOTORU KULLANMA TALİMATI

- 3.1.1. Benzin ve yağ depoları kontrol edilir, Benzin ve yağ yok ise konulur.
- 3.1.2. Zincir Dişlisi kontrol edilir.
- 3.1.3. Isıtma jiklesi 1 ve 2 defa çekilip bırakılır.
- 3.1.4. Emniyet düğmesini (ON) açık konuma getirilir.
- 3.1.5. Çalıştırma kolçağı çekilerek çalıştırılır.
- 3.1.6. Koruyucu iş elbisesi (Kask ve Gözlük) giyilir
- 3.1.7. Yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri takılır.
- 3.1.8. Hızır motoru iş bitiminde emniyet düğmesi (OFF) konumuna getirilerek kapatılır.

3.2. HIZAR MOTORU BAKIM ve TEMİZLİĞİ

- 3.2.1. Üst kapağı sökülür.
- 3.2.2. Karbüratör temizlenir.
- 3.2.3. Bujisi sökülerek temizlenir.
- 3.2.4. Zincir dişlisi yuvarlak zincir eđesi ile eđelenir.

HAZIRLAYAN Personel Çavuşu Sabahattin KEPİR		ONAYLAYAN Park Bahçeler Müdürü Halit BOZ	
Form No: KYMR - FR - 03	Doküman No: KYS - 04	Rev. no ve tarihi : 00 / 01.06.2010	Sayfa No: 1 / 1