



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR VE FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



HOLDER ve SIRT POMPASI KULLANMA ve BAKIM TALİMATI (PBMD - TL - 07)

1- MAKSAT ve KAPSAM :

Bu talimatın maksadı, Birim çalışanların Holder ve Sırt Pompasını daha elverişli bir şekilde kullanmasıdır.

2- SORUMLULAR : Holder ve Sırt Pompası Kullanıcıları

3- UYGULAMA :

3.1. HOLDER ve SIRT POMPASI KULLANMA TALİMATI

- 3.1.1. Parklar Sorumlusu tarafından zararlıların çeşidine göre ilaçların tespit edilir.
- 3.1.2. İlacın atılacağı yer belirlenir.
- 3.1.3. Hangi ilacın atılacağı belirlenir.
- 3.1.4. İlaç hazırlanır. (kaç litre suya ne kadar ilaç konulacağını ilacın hazırlama talimatına göre).
- 3.1.5. İlaçlama yaparken eldiven ve maske takılır.
- 3.1.6. Holder pompası traktöre bağlantı yerinden takılır.
- 3.1.7. Holder pompası üzerinde ulunan ayar vanasından ilacın atma hızı ayarlanır.
- 3.1.8. Holder pompası traktörün kuyruk miline bağlıdır, kuyruk mili istenildiği zaman çalıştırılır ve ilaç atmaya başlanır.
- 3.1.9. Sırt pompasını ilacı atan kişi sırtına takar.
- 3.1.10. Sırt pompasının solda bulunan kolçağı üç defa yukarı ve aşağı hareket yaparak pompanın içine hava dolmasını sağlar.
- 3.1.11. Sırt pompasına hava dolduktan sonra ilaç atma kolundan ilacın atılması sağlanır.

3.2. HOLDER ve SIRT POMPASI BAKIM ve TEMİZLİĞİ

- 3.2.1. Üst Kapağı açılır.
- 3.2.2. Holder ve Sırt pompası bol su ile yıkanır.

HAZIRLAYAN Personel Çavuşu Sabahattin KEPİR	ONAYLAYAN Park Bahçeler Müdürü Halit BOZ		
Form No: KYMR - FR - 03	Doküman No: KYS – 04	Rev. no ve tarihi : 00 / 01.06.2010	Sayfa No: 1 / 1